2 csatornás minikamera és rögzítő autóba vagy motorra Secutek C6

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3
141 00 Praha 4

1. Termékmegjelenítés

1.1 Teljes áttekintés

1. MENU/ vissza gomb
2. fel, +
3. OK, mód
4. le, -
5. Hangszóró, mikrofon
6. LED dióda
7. Bekapcsoló-, kikapcsológomb, dióda
8. Memóriakártya bemenet
9. GPS antenna csatlakozó (nem a csomag része)
10. Reset
11. -14. kamera csatlakozók (sárga), csatlakozás (piros), távirányítás (Fekete)

2. Gyors kezdetek

- Csatlakoztassa a kamerát és a tápegységet (USB, autoakkumulátor – a csomagban kábel és 5V átalakító is van).
- Helyezze a készülékbe a memóriakártyát.
- A kamera a csatlakoztatás után, automatikusan bekapcsolés elkezdi a felvételek készítését. Kikapcsolni a gomb hosszan tartásával tudja (7).

3. Részletes útmutató

3.1 Általános csatlakozás



1. A távirányítót és a tápegységet a DVR jobb oldalába kell bedugni.
2. A felső csatlakozó a jobb kamerához és az alsó a bal oldalához.
3. A piros csatlakozó a tápegység csatlakoztatásához szolgál.
4. Helyezze be a tartót a felső szálba, és rögzítse a kamerát a kívánt helyre a tartó tetején található matrica segítségével.

3.2 Memóriakártya behelyezése és formátuma

1. Helyezze a kamerát a bemenetbe (8).
2. A készülék bekapcsolása után, a kártya automatikusan formálódik.

3.3 Képernyőmegosztás, fájlok felvétele és lejátszása

1. A kezdőképernyő információs ikonokat (felbontás, expozíciókompenzáció, behelyezett memóriakártya, akkumulátor), valamint a képernyő alján található aktuális felvétel dátumát és információkat tartalmazza. A felvétel automatikusan

elindul, amikor bekapcsolja. A (3) megnyomásával állítsa le, majd indítsa újra.
2. A felvételeket a [3] gomb hosszú lenyomásával lehet lejátszani (a felvételt le kell állítani). A nyílgombokkal válthat a felvételek között, és röviden nyomja meg a [3] gombot a felvétel lejátszásához. A lejátszás leállításához nyomja meg az [1] gombot, és hosszan nyomja meg a [3] gombot a kezdőképernyőn. Természetesen a felvételek a memóriából letölthetők a számítógépre. kártya memóriaolvasóval. (ez a csomag része).
3. A felvétel mérete körülbelül 250 MB / perc. A felvétel mindkét kamera felvételeit tartalmazza.

3.4 MENÜ

1. A menübe a (1) gomb hosszantartásával jut el. A készüléket be kell kapcsolni és beállítania felvételt.
2. A MENÜ-ben nyilakkal mozoghat, a MENÜ2-be az (1) gomb rövid megnyomásával jut el. Az ismételt megnyomással elhagyja a menüt és visszakerül a kezdőképernyőre.
3. A beállításokat megváltoztathatja a választott ikonra kattintással és az utólagos (3) gomb emgnyomásával (a kattintás után kiugrik a lehetőség, Ön kiválasztja a nyilakkal a kívánt beállítást, felvétel felbontása- ezt a beállítást erősítse meg ugyanannak a gombnak a rövid ismételt kattintásával).
4. MENÜ1 (video)

Paraméterek	**Lehetséges beállítások**	**Magyarázat**
Size	VGA/D1/HD	Felbontás beállítása
Timestamp:	Date&Time/Off	Időbélyegző a felvételeken
Rec Sound	On/Off	Hangfelvétel On/Off
G- sensitivity	Off/Low/Medium/High	Érzékenység beállítása / akcelerométer kikapcsolása
Parking Mode	On/Off	Parkolási üzemmód bekapcsolása
Brightness	+/-	A kamerakép fényerejének beállítása (mindegyiket külön kell beállítani)

Menüelemek (setup):

- Formátum- memóriakártya kormálása
- Screensaver- kijelző kikapcsolásának ideje („OPEN” lehetőség- mindig bekapcsol a kijelző)
- Beep- gombok hangja (bekapcs./ kikapcs.)
- Language- nyelv
- Auto Off- automatikus kikapcsolás (1-5 perc/soha)
- Sys. Reset- a készülék resetelése
- Light Freq.- fény frekvenciája (50-60Hz)
- Date Input- dátum
- Timezone- időzóna
- Version- SW verzió megjelenítése

3.5 Parkoló üzemmód

1. A motor kikapcsolása után a kamera 3 perc után a Parkoló üzemmódra vált.
2. A videófelvételek Parkoló üzemmódban 1 képkocka / s sebességgel rögzítik a felvételeket, hogy megtakarítsák a memóriát és az akkumulátort.

3.6 LED dióda be- és kikapcsolása

1. A piros oldalsó gomb [7] használható a készülék kikapcsolására és újra bekapcsolására (hosszú megnyomás)
2. Ez a gomb az elülső LED vezérlésére is használható - rövid benyomásával be- és kikapcsolható.

4. Specifikáció

2”kijelző	Felvételek HD felbontása
2 Mpx CMOS szenzor	Memóriakártya bemenet (akár 32GB)
120° kamerafelvételi szög	Tápegység Akkumulátor/USB -n keresztül
Hangszóró és mikrofon	Videóformátum AVI
G-szenzor	kb. 60 perc akkumulátor teljesítmény



Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.