DBV02P fém videós kaputelefon RFID olvasóval

Használati útmutató



A szállító elérhetősége

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125

1. A csomag tartalma

- Kültéri egység
- 12V adapter
- Tápkábel
- POE kábel
- Vezeték nélküli feloldó áramkör
- Távirányító
- USB csengő
- Csavarok
- Csatlakozó kábelek
- Chipek


2. Termék leírása



1. Infravörös diódák
2. Kameralencse
3. Fotószenzor
4. PIR-érzékelő
5. Érintés nélküli felület RFID chipekhez
6. Csengőgomb
7. Hangszóró
8. Mikrofon
9. Memóriakártya-nyílás
10. Csatlakozó az EXIT gomb csatlakoztatásához
11. Konnektor
12. Csatlakozó kapu csatlakoztatásához
13. Kapcsoló a zár késleltetésének beállításához
14. RESET gomb
15. LAN csatlakozó

3. Kültéri egység csatlakoztatása


Fúrjon egy lyukat a falba huzalozáshoz (a falon keresztül) és két kisebb lyukat a csavaroknak az eszköz rögzítéséhez.



Távolítsa el a kültéri egység hátlapját és helyezzen be egy memóriakártyát. Csavarozza fel a hátlapot a külső falra.


a) Kültéri egység csatlakoztatása WiFi-hez

Csatlakoztassa a kültéri egységet a tápegységhez. Használjon hálózati adaptert vagy a mellékelt kábelt (zöld, sárga). DC feszültség esetén a forrásnak 12-36V-osnak kell lennie. Váltakozó áram esetén 8-24V-osnak. A másik végét csatlakoztassa a kültéri egység hálózati csatlakozójához. Csavarozza a kültéri egységet a hátoldalhoz a falon.




b) Kültéri egység csatlakoztatása LAN segítségével

Gyenge WiFi jel esetén használja a POE kapcsolatot. Maximális ajánlott távolság 80m. Használja a mellékelt POE kábelt a LAN kábel csatlakoztatásához. Csatlakoztasson egy 12V-os hálózati adaptert a POE bemenethez, és a másik részt csatlakoztassa a routerhoz. Csatlakoztasson egy LAN kábelt (max. 80m) a POE kimenethez, a másik végét pedig a kültéri egység LAN csatlakozójához. Csavarozza a kültéri egységet a hátoldalhoz a falon.



4. USB csengő csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa az USB csengőt a tápegységhez. A csengő kéken villog.
2. A hangerő gombbal állítsa be a csengő kívánt hangerejét.
3. A dallamgombbal válassza ki a csengőhangot.
4. Nyomja meg a kültéri egység csengőgombját, hogy a csengő megszólaljon.




USB csengő párosítása a kültéri eszközzel


Csatlakoztassa a beltéri (csengő) és a kültéri egységeket a tápegységhez. Nyomja meg az USB csengő hangerőszabályzó gombját, és engedje el, amikor a kék fény felvillan. Ezután nyomja meg a kültéri egység csengőgombját, az USB csengő egyszer felvillan. Ezután ismét nyomja meg a kültéri egység csengőgombját, az USB csengő többször felvillan. Ez a párosítás sikerességét jelzi.
A párosítás megszakításához tartsa lenyomva az USB csengő hangerőszabályzó gombját kb. 3 másodpercig, amíg a LED kialszik.

5. **Zárak összekapcsolása a kültéri egységgel**

a) Zárak összekapcsolása egy adapterrel







b) Zárak összekapcsolása két adapterrel




A késleltetés beállítása a feloldás során

Beállíthatja azt az időt (másodpercekben), amikor a kapunyitó gomb megnyomása után az ajtónak ki kell nyitódnia, vagy feloldhatja az alkalmazással. A beállított idő elteltével az ajtó újra bezáródik. A kültéri egység hátulján található kapcsoló vagy a vezeték nélküli kioldó áramkör segítségével állítja be.

Position				
Delay time	1S	4S	8S	16S

c) Zár csatlakoztatása vezeték nélküli kioldó áramkörrel



A vezeték nélküli kioldó áramkör párosítása a kültéri egységgel

A feloldó áramkör és a kültéri egység párosításához a kültéri egységet párosítania kell a telefonnal (alkalmazás). Csatlakoztassa a kioldó áramkört és a kültéri egységet tápegységhez. Nyomja meg a kültéri egység csengőgombját. A telefon elindítja a mobilalkalmazást. Fogadja, és lépjen be hívásállapotba az alkalmazásban. Ezután nyomja meg a párosító gombot a feloldó áramkörön és a feloldó gombot a mobilalkalmazásban – a LED villogni kezd. Ismét nyomja meg a párosító gombot a feloldó áramkörön – a LED abbahagyja a villogást. Nyomja meg az alkalmazás feloldó gombját – a LED többször villog – ez a párosítás sikerességét jelenti.
Ha meg akarja szakítani a párosítást akkor tartsa a feloldó áramkör párosító gombját lenyomva 3 másodpercig, amíg kialszik a fény.

A távirányító párosítása a vezeték nélküli kioldó áramkörrel

Ellenőrizze, hogy a kioldó áramkör csatlakozik-e tápegységhez, és párosítva van-e a kültéri egységgel. Nyomja meg a feloldó áramkör párosító gombját – a dióda egyszer felvillan. Ezután nyomja meg a távirányító feloldó gombját – a dióda folyamatosan villog. Nyomja meg ismét a kioldó áramkör párosító gombját – a villogás abbamarad. Nyomja meg a távirányító feloldó gombját – a dióda többször felvillan – ez azt jelenti, hogy a párosítás sikeres volt.

6. Chipek hozzáadása és eltávolítása

A videocsengő 5x kék chipet (felhasználói chip a feloldáshoz), 1x sárga chipet (chip a felhasználói chipek hozzáadásához) és 1x piros chipet (chip a felhasználói chipek eltávolításához) tartalmaz.

1) **Chipek hozzáadása:**
   A felhasználói chip hozzáadásához csatlakoztassa a kültéri egység érintés nélküli RFID felületéhez egy sárga chipet – a kültéri egység sípolni kezd és felvillan a kék dióda. Csatlakoztassa a szükséges felhasználói chipet (kék chip) az érintés nélküli RFID felülethez – a kültéri egység sípolni kezd. A hozzáadást erősítse meg a sárga chip visszahelyezésével – az egység sípol és a diósa kialszik. A felhasználói chipet sikeresen hozzáadta, és használhatja feloldáshoz.

2) **Chipek eltávolítása:**
   Felhasználói chip hozzáadásához csatlakoztasson a kültéri egység érintés nélküli RFID felületéhez egy piros chipet – a kültéri egység sípolni kezd és felvillan a piros dióda. Rögzítse a szükséges felhasználói chipet (kék chip) az érintés nélküli RFID felülethez – a kültéri egység sípol. Erősítse meg az eltávolítást a piros chip újbóli hozzáadásával – az egység sípol és a dióda kialszik. A felhasználói chipet eltávolította, és már nem használhatja feloldáshoz.


7. A videocsengő párosítása mobilalkalmazással

a) Töltse le és telepítse mobiltelefonjára a „YooSee“ alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az App Store-ból, vagy egy QR kód segítségével.

Yoosee


b) Az alkalmazás elindításakor felkérik, hogy engedélyezze az alkalmazást használó szolgáltatások hozzáférését (média-hozzáférés…), a megfelelő működés érdekében javasoljuk, hogy engedélyezze a hozzáférést.

c) Ezután regisztrálnia kell (ha már használta az alkalmazást, csak jelentkezzen be). Bejelentkezés után az alkalmazás főképernyőjére kerül. Új eszköz hozzáadásához nyomja meg a **+** gombot.



A videocsengő csatlakoztatása az alkalmazáshoz WiFi segítségével

d) Ellenőrizze, hogy telefonja csatlakozik-e helyi WiFi hálózathoz. Ha még nem csatlakoztatta csengőjét POE kábellel egy routerhez, akkor nyomja meg a **„Gyors hálózatépítés“** gombot.




e) Ha meghallja a kültéri egység sípolását, akkor erősítse meg a **„Hallja a hangjelzést?“** gomb megnyomásával. Ha nem hallja a hangjelzést, akkor vissza kell állítani a videocsengőt a reset gomb megnyomásával, amely a kültéri egység hátoldalán található. Majd válassza ki a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakoztatni akarja a videocsengőt, írja be a jelszót és nyomja meg a **„Tovább“** gombot.
A videocsengő csak a 2,4GHz-es WiFi hálózatokat támogatja (5GHz-est nem).



f) Ezután válassza ki a listából azt az eszközt, amelyet csatlakoztatni szeretne az alkalmazáshoz. Az alkalmazás elkezdi párosítani a videocsengőt a helyi WiFi hálózattal. Ezután válassza ki a videocsengő nevét és erősítse meg.




g) Az eszköz sikeresen hozzá lett adva.




Videocsengő csatlakoztatása az alkalmazáshoz LAN segítségével


d) Ellenőrizze, hogy a kültéri eszköz és a mobiltelefon csatlakozik a helyi hálózathoz (mindkét eszköznek ugyanabban a hálózatban kell lennie). Ha a csengő POE kábellal csatlakozik a routerhoz, vagy az eszköz már csatlakoztatva van a helyi WiFi-hez (ugyanaz a hálózat), nyomja meg a **„Kábelcsatlakozás“** gombot.



e) Ha az eszköz ugyanahhoz a routerhoz csatlakozik mint a mobiltelefon, csak nyomja meg a **„Tovább“** gombot. Ezután válassza ki a listából az eszközt, amelyet hozzá szeretne adni az alkalmazáshoz. Az alkalmazás párosítja az eszközt az alkalmazással. Majd válassza ki az eszköz nevét és erősítse meg.




f) Az eszköz sikeresen hozzáadva.




8. Alkalmazás funkcióinak leírása


Főképernyő



Élő nézet



Beállítások





9. Záró rendelkezések

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

A használati útmutató az SHX Trading s.r.o. tulajdona. Bármilyen másoláshoz és más felhasználáshoz a vállalat jóváhagyása szükséges.

Ha a használati útmutatóban bármilyen hibát talál, értesítsen minket.