Hordozhatü GPS mini-lokátor


Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termékleírás




1. Memóriakártya bemenet
2. Micro USB csatlakozó a töltéshez
3. Mikrofon
4. Power gomb
5. Hangszóró

2. Gyors kezdetek

- Helyezzen a berendezésbe SIM kártyát. FONTOS, hogy vegye le a SIM kártya PIN kód védelmét.
- Töltse le a SeTracker telefonos alkalmazást a Google play áruházból vagy az App Store-ból ingyenesen. Kapcsolja be az alkalmazást és regisztráljon. A regisztráció folyamán meg kell adni a készülék ID kódját, amelyet a dobozon, vagy a készülékre ragasztva találhat meg az IMEI számmal együtt.
- A készülék a regisztráció folyamán párosodik az Ön fiókjával. További készülékeket a MY > DEVICE LIST > ADD DEVICE listán adhat meg az ID vagy a QR kód beolvasásával.
- Ezt követően használhatja a készüléket GPS berendezésként. A telefonos alkalmazásban láthatja a készülék megtett útvonalát, és annak aktuális helyzetét is.

3. Részletes útmutató


- Töltse fel teljesen a készüléket
- Helyezzen a készülékbe SIM kártyát



- Kapcsolja be a készüléket a Power gomb megnyomásával


- Töltse le a **SeTracker** alkalmazást az AppStore-ról vagy a GooglePlay-ről. Indítsa el az alkalmazást és regisztráljon (***Register***). Még akkor is ha regisztrálta magát javasoljuk, hogy jelölje be az ***Auto Login*** lehetőséget. Ezzel az alkalmazás megjegyzi az ön adatait, és nem kell újra kitölteni az adatokat az alkalmazás indításakor.
- Szüksége lesz az óra **ID**, amely az óra csomagolására vagy egyenesen az órára van ráragasztva. A többi adat klasszikus


felhasználói adat – telefonszám, mail, becenév, jelszó.



Az alkalmazás kezdőképernyőjének leírása:

Account – felhasználónév, vagy az email, amelyet a regisztráció során megadott.
Password – jelszó
Auto login – ha ezt az opciót válassza az alkalmazás megjegyzi a felhasználói adatokat, és nem kell minden alkalommal újra kitölteni
Language – nyelv beállítása
Area – területi beállítások
Login – belépés
Register – regisztráció






Alkalmazás leírása:


MAP – a térkép, amelyen az aktuális tartózkodási helyet figyelheti meg
SETTINGS – beállítások
WATCH – riasztás indításának lehetősége
ALARM – 3 különböző riasztás állítható be. Ezek lehetnek egyszeri, naponta többször, vagy naponta egyszer
MESSAGE – jelentések áttekintése (információ a gyenge akkumulátorról, SOS figyelmeztetés, stb.)
GEOFENCE – beállíthatja a kiterjedést, 200-2000 m-ig
FOOTPRINT – történetek áttekintése. Az időtartomány kiválasztása után a mozgás történet a kiválasztott időben jelenik meg.
CHAT – ezzel a lehetőséggel üzeneteket rögzíthet, és elküldheti őket az órára, majd a gomb megnyomásával lejátszhatja őket. Az üzenet feltöltődik az órára és visszaküldhet az alkalmazásba is. Az egyedi üzeneteke klasszikus beszélgetésként jelenítik meg. Ha új üzenetek érkeznek akkor a CHAT mellett egy piros kör és az üzenetek száma jelenik meg.
MY – egy olyan menü, ahol elrejtheti a felhasználói beállításokat, hozzáadhat új eszközöket és megváltoztathatja a jelszót is.
HOME – visszatérhet a képernyőhöz bármely almenüből.

Menü SETTINGS – beállítások:



SOS number = SOS szám. Csak egyet állítson be – az 1. pozícióba.
Monitoring = ezen az opción keresztül távoli rejtett lehallgatást végezhet (küldjön parancsot az órára és hívja fel – a hívást alapértelmezett módon elfogadja és hallani fogja, hogy mi történi az óra körül. Az óra felhasználója ebben az esetben semmiről nem tud. Alapértelmezetten az órák a regisztráció során megadott számra hívnak, de megadhat egy másik számot majd kattintson az OK gombra (az óra a megadott számra fog hívni, de a mentett szám továbbra is az eredeti marad – fő)
Work mode = nyomon követési intervallum – milyen gyakran küldjön a GPS helyadatokat. Állítsa be a percet, 10 perc vagy órát. Az alapértelmezés szerint 10 perc van beállítva, ezért javasoljuk, hogy hagyja el ezt a beállítást. Minél rövidebb az idő – annál kevesebb az akkumulátot élettartama.
Do not disturb = beállítja az időt, amikor az órára nem lehet hívni – például tanítási idő. 3 különböző intervallum állítható be.
SMS alerts setting = különféle riasztások be- és kikapcsolása
Telephone = mentse a névjegyeket (10 számot elmenthet és hívhatja őket az óráról)
Language and time zone = az időzóna és a nyelv beállítása
Push switch = érzékelő be- és kikapcsolása az óra kézről való eltávolítása esetén
LBS = pozicionálás engedélyezése / letiltása LBS-el (mobil hálózat)
Remote shutdown – távoli óra
Restore the default work mode = alapértelmezett munkamódok visszaállítása


CHAT




MAP - aktuális terület




FOOTPRINT



- Az első óra az az alkalmazáshoz csatlakozik a regisztráció során (a regisztrációnál meg kell adni az óra ID). További órák hozzáadásához kattintson a ***MY > DEVICE > ADD DEVICE***. Ezután töltse ki az ***ID*** és az óra nevét (angolul az alkalmazásban – license a nickname). Az órák között a „Switch” gombbal tud váltani – az óra neve mellett lesz.
- A ***DEVICE LIST*** menüpont alatt eltávolíthatja az órát az alkalmazásból vagy átnevezheti azt.





- A ***MY*** menüben módosíthatja az adatait (pl. telefonszám, mail, stb.), és megváltoztathatja a jelszót – ***Change Password***. Meg kell adnia a jelenlegi jelszót és 2x az újat.

5. FAQ - Gyakori kérdések:

- Nem sikerül bemérni a készüléket:
  - az első aktivációkor helyezze a készüléket a nyílt ég alá, hogy az sikeresen befogja a GPS jelet
  - ellenőrizze, hogy a SIM kártyán ki van-e kapcsolva a PIN kód.
  - ellenőrizze a SIM kártya adatforgalmát

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.