SeTracker2 mobilalkalmazás

Használati útmutató



A szállító elérhetősége

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

Tel: 244 472 125


1. Csatlakozás az alkalmazáshoz

a) Töltse le telefonjára ingyenesen a „SeTracker2“ alkalmazást az App Store vagy a Google Play segítségével, vagy szkennelje be a mellékelt QR kódot.

b) Nyissa meg az alkalmazást és erősítse meg a regisztrációt. A regisztrációs azonosítót/QR kódot megtalálja a készülék alján.




c) Jelentkezzen be az újonnan létrehozott fiókjába. Már elvégezheti az összes beállítást és nyomon követheti a készülék GPS helyzetét.




2. Funkció varázsló


a) **Váltás az órák között:** Ha egynél több órája van, és párosítva vannak egy fiókkal, válthat közöttük az aktuálisan kiválasztott óra nevével ellátott gomb megnyomásával.




b) **Új óra hozzáadása:** Egy új óra hozzáadásához a már meglévő fiókba kattintson a **„+“** gombra az alkalmazás felső jobb sarkában.




c) **Névjegyek:** nyissa meg a névjegyzéket az alkalmazásban majd adja meg a kiválasztott számokat a mobiltelefonjáról, amelyeket az óra elment és fel tud hívni.




d) **Chat:** Az alkalmazásról hangüzenetet lehet küldeni az órára, amelyet az órán le lehet játszani




e) **Hívás:** nyissa meg a mobilalkalmazásban a megfigyelést és adja meg a telefonszámot, a megerősítés után a telefonszám automatikusan elfogadásra kerül. A telefonszám tárcsázása után hangokat fog hallani a készülék körül – a készülék felhasználója Önt nem hallja.




f) Helymeghatározás:



Az óra jelenlegi helyzetének megismeréséhez kattintson a tű ikonra. Elküldésre kerül egy kérés az óra helyének megszerzésére, amelyet egy tű fog jelölni a térképen.




A mobiltelefon aktuális tartózkodási helyének megismeréséhez kattintson a telefon ikonra. Elküldésre kerül egy helymeghatározási kérelem, és az aktuális helyet egy tű követi majd a térképen.




A mobilalkalmazásban beállíthatja az ún. kerítést. A méret megadása után beállíthatja azt a területet, amelyen az eszköz mozoghat.


Ha az eszköz a megadott terület határait átlépi, az alkalmazás értesítés küld Önnek.




A mobilalkalmazás segítségével ellenőrizheti a mozgás előzményeit 3 hónapra visszamenőleg.



g) **Felhasználók párosítása az órával:** Megjeleníti az aktuális fiókhoz csatlakoztatott felhasználók listáját




h) **Értesítések:** A készülék értesítést küld az akkumulátor alacsony töltöttségéről, SOS helyzetekről, stb...




i) **Munkaüzemmód:** az eszköz 3 munkaüzemmóddal rendelkezik:


1) Követési mód: a készülék 1 percenként frissíti a helymeghatározási információkat
2) Normál mód: a készülék 10 percenként frissíti a helymeghatározási információkat
3) Energiatakarékos mód: a készülék 1 óránként frissíti a helymeghatározási információkat




j) **SOS – segélyhívás:** SOS hívás kezdeményezéséhez tartsa lenyomva az ON/OFF – SOS gombot. A készülék automatikusan tárcsáz egy előre beállított telefonszámot, ha senki nem válaszol, akkor a készülék tárcsázza a következő előre beállított számot. Az összes beállított számot a készülék 2x tárcsázza. Az SOS segélyhívó számokat a mobilalkalmazásban állíthatja be.




k) **Videohívás (típustól függően):** Az óra lehetővé teszi a kommunikációt videóhívás formájában




l) **Csendes mód tanítás alatt:** Az órán beállíthatja a csendes módot tanítás alatt, legfeljebb 3 intervallumot állíthat be.



m) **Ébresztő:** Az órán beállíthatja az ébresztőt. Amikor eléri a beállított időt, az óra csörög. Legfeljebb 3 riasztást állíthat be.




n) **Elveszett óra megtalálása:** Az óra elvesztése esetén fel lehet hívni a készüléket. Ennek köszönhetően a készülék hangjelzést ad ki, amely könnyebb megtalálást eredményez.




o) SMS értesítések:

1) Gyenge akkumulátor: ha az akkumulátor szint 20% alá esik, a készülék értesítést küld.


2) SOS üzenet: ha a felhasználó SOS segélyhívást indít, de a tárcsázott fél a hívást nem fogadja, a készülék SMS-ben küldi el a helyét.




p) **Egészség:** Az óra áttekintést nyújthat az alapvető sporttevékenységekről (séta, tornázás, futás, alvás).




q) **Távoli kamera (típustól függően):** Lehetővé teszi fényképek készítését a környékről.




r) **Időzóna:** Beállíthatja az óra időzónáját, amely kivetítődik az óra számlapján. Beállítható/kikapcsolható a nyári időszámítás.




s) **Alkalmazás nyelve:** Válassza ki az alapértelmezett alkalmazási nyelvet.




t) **Helymeghatározás GSM-mel:** Ha a GPS-jel nem elérhető, akkor bekapcsolhatja a helymeghatározást a GSM-jeladók szerint. A jel viszont nem lesz olyan pontos, mint a GPS.




u) Fiók törlése: A fiók törléséhez kattintson a **„Delete Account“** gombra.



v) **Óra távoli kikapcsolása:** Az órát távolról a **„Shutdown the Device“** gombra kattintva majd megerősítve kapcsolhatja ki.



w) **Az óra szétválasztása az alkalmazástól:** Az óra és a fiók szétválasztásához nyomja meg az **„Unbundled“** gombot majd erősítse meg.





3. Záró rendelkezések

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

A használati útmutató az SHX Trading s.r.o. tulajdona. Bármilyen másoláshoz vagy más felhasználáshoz a vállalat jóváhagyása szükséges.

Ha bármilyen pontatlanságot talál az útmutatóban, értesítsen minket.