Protect 1205M – diszkrét RF detektor


Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termék leírása



1) **Antenna**
   Az elektronikus hullámokat veszi és továbbítja a rendszer egységeinek. A jel érzékeléséhez az érzékelő antennáját a vizsgált hely fele kell irányítani

2) **Impulzus jelző**
   Ez a LED fényjelzés világít, ha az impulzus mező a készülék közelében van. Ilyen mezőket általában GSM / DECT telefonokgenerálnak, vagy egy lehallgató készülék hozhat létre.

3) **Oszlopdiagramos jelző**
   Megjeleníti az elektromos mező jelenlegi szintjét és segíti a felhasználót a lehallgató eszköz megtalálásában. Az oszlopdiagram 8 ledből áll és megjeleníti az aktuális szintet. A jel növekedésével a villogó diódák felfelé mozognak (lásd az ábrán).



4) **Érzékenység beállítása**

5) **Rés az akkumulátornak**

6) **Power gomb (ON/OFF)**

2. Kezdetek

a) **<u>Terület megtisztítása</u>**
   Mielőtt elkezdené a keresést, érdemes megtenni néhány előkészítő lépést. Először is meg kell határoznia egy megfelelő időpontot. Lehetséges, hogy valamelyik órában több vezeték nélküli jel lesz bizonyos helyeken, máskor pedig kevesebb. A jelek forrásait a szokásos munkaidőben lehet a legjobban keresni, ivel feltételezhető, hogy ha valaki figyeli Önt, akkor ez az idő a legalkalmasabb arra. Például szervezzen egy fiktív találkozót, és a társaságban senkinek sem szabad tudnia, hogy fiktív.

Húzza be a függönyöket a helyiségben (vagy a redőnyöket). Tegyen mindent úgy, hogy a lehető legjobban imitálja a normál körülményeket. Azt is javasoljuk, hogy kapcsolja be a rádiót. Ennek a lépésnek két kimenetele lehet:

1) A hangra aktiválódó eszközök aktiválódnak,
2) Az Ön akciója álcázott lesz.

1. Ezután hagyja el a helyiséget, kapcsolja be az iProtect 1205M készüléket és az 5-ös gomb segítségével állítsa be az eszköz érzékenységét. Az érzékenység beállítása előtt ellenőrizze, hogy nincs-e sugárzó egység a készülék közelében – GSM, WiFi vagy rádió.
2. A ledek figyelése közben lépjen be a helyiségbe. Kapcsolja ki a fényeket és a helyiségben lévő összes eszközt. Lassan kezdjen el sétálni a helyiségben és közben figyelje a jel erősséget mutató jelzőket. Ha a ledek növekedéssel reagálnak, akkor közeledik a jelforráshoz, és fordítva. Vizsgálja meg azokat au objektumokat, amelyek tartalmazhatnak megfigyelő eszközt. A szokásos rádióhullámos figyelést képes azonosítani azonosítani a iProtect 1205M akár 20-60 cm-ről is, de ajánlott az objektumokat 10 cm távolságból vizsgálni. Az 5-ös gomb használatával csökkentheti az egység érzékenységét. Csak akkor használja ezt a funkciót, ha az összes led világít.

   Megjegyzés: Ha vissza szeretné a készülék eredeti érzékenységét, akkor nyomja meg az 5-ös gombot. a ledes skála reagálhat fén tárgyak vagy kábelek közelében, amelyek nem tartalmaznak lehallgató készüléket. Ez a reakció lehet egy aktív lehallgató készülék esetében is. Hasonló helyzet fordulhat elő a nyitott ablakok esetében, ahol a rádióhullámok „áramlása” nagyobb lehet.
3. Ha talált olyan helyeket ahol erős a jelzés, akkor kezdje meg a fizikai ellenőrzést a gyanús helyeken. Vizsgálja meg az összes közeli tárgyat. Ha szükséges, szerelje szét a lámpákat, laptopokat, dugaszoló aljzatokat, az összes telefont és vezetékeket. Nyissa ki a könyveket, ellenőrizze az öltözőket. Ne feledje, hogy a fizikai ellenőrzés alapvető tevékenység és pótolhatatlan. Ha talált egy lehallgató készüléket, ne hagyja abba a keresést! A közelében több eszköz is lehet telepítve. Lehet, hogy csak az ún. „csali” poloskát találta meg.

b) Vezetékes telefonok ellenőrzése

A telefonos lehallgatás telepíthető bárhol, ahol vezetékes telefon van. Ezek lehetnek a telefonban, csatlakozóban vagy a kábelben. Ne feledje, hogy a telefonvonal lehallgatását csak akkor lehet észlelni, ha a telefonos kapcsolat aktív (a kézibeszélő felemelve). Kezdje a keresést a telefonban, kapcsolja be a detektort. Vegye figyelembe a LED-ek intenzitását, vagy indítsa el a készülék rezgést. Nem hatékony a vezeték nélküli telefonok ellenőrzése, mert ők maguk is viselkedhetnek úgy mint a lehallgató készülékek. Ellenőrzésük egyetlen módja a fizikai ellenőrzés.
Kérjen meg valakit aki segít felvenni a kézibeszélőt. Ha a jel megerősödött, ellenőrizze.

c) Távolság az ellenőrzéskor

Az érzékelő és a vizsgált tárgy közötti távolság két tényezőtől függ:

- Az átvitt jel erősségétől
- Az RF jelek szintjétől a környezetében

Az érzékelő normál távolsága a tárgytól 20-60 cm.



A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.