Secutron UR225-135

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termékleírás



1. USB bemenet
2. LED fényjelzés
3. Mikrofon
4. A felvételi mód kapcsolója

2. A berendezés töltése


- A berendezés tölthető elemmel rendelkezik
- Az első használat előtt ajánljuk a berendezés feltöltését
- A berendezést kapcsolja ki (a kapcsoló a középső helyzetben van) majd a mellékelt USB kábellel töltse fel
- A piros fényjelzés a töltés folyamán állandóan világít
- A piros fényjelzés elkezd villogni amint a berendezés feltöltődött (körülbelül 2-3 óra töltés után)

Megjegyzés: Ha a berendezés nem kezd el világítani a csatlakozást követően, akkor ismételje meg a folyamatot.

- Az elem kapacitása idővel csökkenhet. E folyamat lelassítása érdekében igyekezzen a berendezést mindig teljesen feltölteni majd lemeríteni.

3. Hangfelvétel készítése
3.1 Állandó felvétel

- Az állandó felvétel bekapcsolásához nyomja a kapcsolót a jobb oldalra, úgy ahogy a képen látható.
- Ezt követően a hangfelvétel rögzítése elindul 5 másodperc után.



3.2 Hangérzékelő mód

- A hangérzékelés üzemmódot a kapcsoló balra tolásával aktiválhatjuk. Ha a berendezés zajt érzékel, akkor 5 másodperc alatt bekapcsol és elkezdi a hangfelvétel rögzítését.
- A felvétel készítésekor 1 perc csend után automatikusan leállítja a felvételt, és elmenti azt. A mentést követően a berendezés ismét hangérzékelő üzemmódba kapcsol.
- Ha a kapcsolót átkapcsolja a középső helyzetbe, akkor a felvétel leáll és mentésre kerül. Miután a felvétel elmentődött a berendezés kikapcsol.



Figyelmeztetés: A forgalmazó nem vállal semilyen felelősséget az elvesztett adatokra. A fontos felvételeket igyekezzen minél gyakrabban lementeni a számítógépre.

4. Számítógépre csatlakoztatás - a felvételek lejátszásanahrávek

- Ha le szeretné játszani az elkészült felvételeket, akkor csatlakoztassa a berendezést számítógéphez a mellékelt USB kábel segítségével
- A berendezést kikapcsolt állapotban szükséges csatlakoztatni a számítógéphez (a kapcsolónak a középső helyzetben kell lennie)
- A berendezés egyszerű pendrive-ként jelenik meg a számítógépen

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.