Ajtó riasztó Secutek Smart WiFi ACS01

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

Gyors kezdetek


1) Helyezzen a készülékbe elemet.
2) A mobiltelefonjára töltse le az App Store vagy Play Store áruházból az ingyenesen elérhető „**SmartLife**” alkalmazást, majd telepítse azt.
3) Nyissa meg a letöltött alkalmazást és menjen végig a regisztrációs folyamaton és adja hozzá az új eszközt.
4) A sikeres eszközhozzáadás után az érzékelő automatikusan figyelni kezdi a teret. Mihelyst ajtónyitást érzékel, értesítést küld az alkalmazásra.

Részletes útmutató


1. A csomag tartalma

- Használati útmutató
- Ajtóriasztó
- Csavarok és tiplik a telepítéshez
- 3M ragasztó

2. A termék felépítése



3. Az eszköz beüzemelése



Nyissa fel a készüléket és helyezzen bele elemet.

4. A készülék csatlakoztatása


a) Töltse le a mobiltelefonjára az App Store-ból vagy a Play Store-ból az ingyenesen letölthető „**SmartLife**” alkalmazást, esetleg olvassa be az alábbi QR kódot.

b) Telepítse, majd nyissa meg az alkalmazást és menjen végig regisztrációs folyamaton.

c) Válassza ki a **„Security & Sensors”** majd az **„Ajtó érzékelő (Wi-Fi)”** opciót


d) Tartsa 6 másodpercen át lenyomva a csatlakoztató gombot (amíg az el nem kezd villogni) és utána válassza az eszköz hozzáadása opciót

e) Az eszköz az Ön otthoni hálózatát választja majd és megkérdezi Öntől a Wi-Fi hálózat jelszavát.




f) Válassza ki az új eszköz hozzáadása opciót

g) Az eszközt sikeresen csatlakoztatta




5. Alkalmazás

Az eszköz sikeres csatlakoztatása után az érzékelő automatikusan működni kell. Mihelyst ajtónyitást érzékel, értesítés érkezik az alkalmazásra.
Minden információ, amit az érzékelő jelez, idővel és dátummal együtt az összes ajtónyitás mellet visszamenőleg is megtekintheti.



Nyitott ajtó



Zárt ajtó



Előzmények

6. Specifikációk

A fő rész méretei	71mm x 21mm x 22mm
Az érzékelő méretei	40mm x 11mm x 11mm
A fő rész tömege	22g
Az érzékelő tömege	6g
Az elem élettartama	Kb. 2 év
Az elem élettartama készenléti üzemmódban	Kb. 5 év
Üzemidő élettartam	Kb. 1 év
Drótnélküli hatótáv	45m



A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.