# Zetta számítógépes szoftver

Használati útmutató




## A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji  15, 170 00  Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

## 1. Részletes leírás


Linkek a szoftver letöltéséhez:

- Windows verzió: http://www.zetta.com.hk/files/software/ZettaWidget_Setup.exe
- OSX verzió: http://www.zetta.com.hk/files/software/Zetta_Widget.dmg

### 1.1 A szoftver beindítása

1. Töltse le és telepítse a szoftvert.
2. Csatlakoztassa a berendezést a PC-hez és indítsa el a szoftvert.
3. A szotfverben beállíthatja az időt és dátumot és a felvételi módot.


### 1.2 Idő beállítása




1. Kattintson a „Sync Date Time to DVR“ lehetőségre.
2. Az idő sikeres beállítását követően megjelenik a „Date Time Updated“ felirat.
3. Lehetséges más idő beállítása is - a „Custom Date Time“ lehetőségben.

## 1.3 A részletesebb beállítások aktiválása

1. A szoftverben alapbeállításként az “Express” mód van beállítva. Ez lehetetlenné teszi részletes beállítások megnyitását. Ezért szükséges először is az “Option” almenüben a “Custom Mode”-ra.
2. A beállításokat a “Save Option” lehetőséggel mentheti el.
3. Lehetséges a nyelv beállítása is, ha az Angol nem megfelelő Önnek.






## 1.4 Részletes beállítások

1. Video Quality - minőség
2. Resolution - felbontás
3. Frame rate - kép/ másodpercenként
4. Fényérzékenység beállítása (50/60Hz beltér / outdoor - kültér)
5. Day/Night - nappal/éjszaka/ automata
6. A felvétel elfordítása – a képet tükrösen elfordíthatjuk, ha a kamera rosszul van elhelyezve
7. Timestamp - idő megjelenítése a felvételeken
8. Circular Recording - hurkos felvételi mód
9. Split File Time - a felvételek hossza - amennyi idő után szétvágja a felvételeket és elmenti
10. Mic - a mikrofon bekapcsolása/kikapcsolása - hang a videófelvételeken



11. A LED fényjelzések Be és Kikapcsolása
12. Voice-Trigger - A hangérzékelő érzékenységének beállítása
13. Vibration-Trigger - a rezgés észlelésének érzékenységének beállítása
14. Vibration Standby Mode - a berendezés aktiválásának sebességének beállítása a rezgés érzékelését követően - beállítható “gyors ébresztés” vagy “energiatakarékos ébresztés”
15. Motion-Trigger Sensitivity - a mozgásérzékelő érzékenységének beállítása
16. Auto On/Off - az “Auto” üzemmód bekapcsolásának lehetősége - a kamera elkezdhet felvételt készíteni az autó startolásánál/az autó leállításánál/vagy elindítható a felvétel az autó startolásánál és leállítható az autó ledöglesztésekor.
    - ezen kívül beállítható az idő, mikor kezdjen el a kamera felvételt készíteni - („Scheduled Recording“ - az „Edit“-re kattintást követően beállíthatja a szükséges időintervallumot




**A beállítások elvégzését követően szükséges azok elmentése a „Sync Settings to DVR“ lehetőségre kattintva.**

A magasabb modellek több beállítási lehetőséggel is rendelkezhetnek:

1. PIR-Trigger - a PIR mozgásérzékelő be/kikapcsolása
2. Ext-Trigger In Contact Type - a csatlakozás bemeneti tipusa a külső érzékelő csatlakoztatásakor
3. Ext-Trigger Out Contact Type - a csatlakozás kimeneti tipusának beállítása a külső érzékelő csatlakoztatásakor

## 1.5 Mappa

1. Erre a lehetőségre kattintva megtekintheti az elkészült felvételeket.
2. A kamera felvételei a “ZETTA” mappában találhatóak.
3. A felvételek letölthetők vagy kitörölhetők számítógép segítségével.

## 1.6 Formázás

1. Ezzel a lehetőséggel formázhassa a memóriát.
2. Ez a funkció kitöröl minden adatot a memóriáról.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.